



Marque esses furos na **parede*** para visualizar a posição a ser furada.

*É necessário parede de concreto para montagem.

Utilize os parafusos (4,8 x 50 ZB) e buchas (S8) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.

1- Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.

2 - Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos. Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura ao lado.

3 - Encaixe o aparelho nos parafusos.

